

## Preparat 4 w 1 do napełniania klimatyzacji Speedy Charge

**Cena :****105,69 zł (netto)****130,00 zł (brutto)**Nr katalogowy : **SUP-9473**Producent : **Supercool**Dostępność : **Dostępny**Średnia ocena : **brak recenzji**

### Preparat 4 w 1 do napełniania klimatyzacji Speedy Charge

Speedy Charge to preparat w aerozolu 14oz (420ml) do szybkiego i łatwego napełniania klimatyzacji. Uszczelniania mikro-ubytki w układach klimatyzacji samochodowych powstałe w skraplaczu, chłodnicy, sprężarce, uszczelkach, o-ringach i przewodach oraz konserwuje na węzłach gumowych uszczelkach i wszelkiego rodzaju o-ringach.

Speedy Charge po zaaplikowaniu do systemu, pozostaje stabilny nie zmieniając swojego stanu. Jednak w przypadku wykrycia miejsca nieszczelności, wchodzi w reakcję z wilgocią znajdującą się w powietrzu i formuje twardą powłokę, uszczelniając w ten sposób nieszczelność.

Jedna aplikacja Speedy Charge wystarcza na uszczelnienie wielu miejsc nieszczelności. Preparat pozostaje w systemie przez długi czas zabezpieczając system przed przyszłymi mikro-nieszczelnościami. Ciśnienie, temperatura i brak wilgoci w systemie zabezpieczają przed utwardzeniem się preparatu wewnątrz systemu.

Preparat przeznaczony jest do wszystkich typów samochodowych układów klimatyzacji. Jest kompatybilny z czynnikami chłodniczymi R134a a także R12.

Speedy Charge zawiera środki konserwujące, wydłużające żywotność uszczeltek, węży i innych elementów gumowych i polimerowych. Dzięki składnikom osuszającym eliminuje wilgoć w systemie. Podnosi wydajność instalacji klimatyzacyjnej, pozwala oszczędzić czas, pieniądze, oraz środowisko - zabezpieczając przed emisją czynnika do atmosfery.

**Zawiera:**

- 330ml czynnika chłodniczego R-134a
- 90ml smaru
- barwnik
- uszczelniaacz

**Sposób użycia:**

Uruchom silnik i ustaw klimatyzację na maksymalne chłodzenie. Mocno wstrząśnij puszkę z preparatem. Wprowadź środek do systemu klimatyzacji, wyłącznie złączem niskiego ciśnienia. Podczas wprowadzania preparatu trzymaj puszkę do góry dnem.

**Do wprowadzania preparatu należy użyć wężyka REF: SUP- 401#**

---

Classic Diagnostyka